

Projektmonitor



www.sema-soft.com

Copyright

Jede Vervielfältigung der Unterlagen sowie eines Teils oder der Gesamtheit der SEMA-Programme oder der Online Hilfe wird strafrechtlich verfolgt. Die vollständigen Rechte an dem Softwareprogramm, der Online Hilfe und der Unterlagen liegen bei der SEMA GmbH.

Der rechtmäßige Erwerb der Programmlizenz erlaubt die Nutzung der Programme/Online Hilfe analog der Benutzung eines Buches. Entsprechend der Unmöglichkeit, dass ein Buch zugleich an mehreren Orten von mehreren Personen gleichzeitig gelesen wird, darf das Installationsprogramm und die Gesamtheit der SEMA-Programme nicht gleichzeitig von verschiedenen Personen an verschiedenen Orten und auf verschiedenen Geräten benutzt werden. Wer diese Software außer zum eigenen Gebrauch auf DVD, Festplatte oder jegliches andere elektronische Medium überträgt macht sich strafbar.

Bitte beachten Sie, dass Ihre Lizenz mit Adresse und Nummer bei SEMA hinterlegt ist. Verhindern Sie, dass von Ihrer Programmlizenz unerlaubte Kopien erstellt werden! Denn diese hier angezeigte Adresse kann auch aus Kopien extrahiert werden, so dass wir immer den Besitzer des Originals feststellen und gemäß dem Lizenzvertrag dafür haftbar machen können.

Verletzungen unseres Urheberrechts werden straf- und zivilrechtlich verfolgt!

© SEMA GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Einschränkung der Gewährleistung

Es wird keine Garantie für die Richtigkeit des Inhalts der Beschreibung der Software und der Online Hilfe übernommen. Da sich Fehler trotz aller Bemühungen nie vollständig vermeiden lassen, sind wir für Hinweise jederzeit dankbar.

Änderungen sind jederzeit ohne Angabe von Gründen möglich. Da unsere Programme mit jeder Version überarbeitet und zu Ihrem Nutzen verbessert werden, sind wir für Anregungen und Erweiterungsvorschläge von Ihrer Seite immer dankbar. So können auch Sie mit konstruktiver Kritik dieses Arbeitsmittel verbessern und weiterentwickeln!

Herausgeber:

SEMA GmbH Computer Software und Hardware-Vertrieb Salzstraße 25 D-87499 Wildpoldsried

Microsoft, MS-DOS, Windows und Internet Explorer sind eingetragenen Warenzeichen der Microsoft Corporation.

Der Internet Explorer wurde mit freundlicher Genehmigung der Microsoft Corporation zur Verfügung gestellt.

Vervielfältigung jeglicher Art oder Disassemblierung ist verboten.

Alle Rechte an diesem Softwareprodukt liegt bei der Microsoft Corporation.

Printed in Germany Art. Nr. INSTR-PROJECTMONITOR-DE 04/2024



Inhaltsverzeichnis

1.	Allgeme	ein	.4
	1.1. Was	s ist der Projektmonitor?	.4
	1.2. Wo	finde ich den Projektmonitor?	.4
	1.3. Vora	aussetzung für den Projektmonitor	.5
	1.3.1	Pfad der IFC Datei	5
	1.4. Wie	funktioniert der Projektmonitor?	.5
	1.4.1	Projekte Überwachen	5
	1.4.2	Projekte aus der Überwachung nehmen	5
	1.4.3	Übersicht	6
	1.4.4	Aktualisieren von IFC Hotlinks	7
	1.4.5	Anzeige von gesperrten Projekten	8
	1.4.6	Anzeige von gelöschten oder verschobenen Projekten	8
	1.5. Hau	sgründe	.8
	1.6. Bau	vorhabenverwaltungsmodus 3	.8
	1.7. Aus	gelagerte Bauvorhaben	.8
	1.8. Anz	eige der letzten Versionen einer Verknüpfung	.9



Projektmonitor

1. Allgemein

1.1. Was ist der Projektmonitor?

Der Projektmonitor ist für die Überwachung externer Verknüpfungen in verschiedenen SEMA Bauvorhaben konzipiert. Ab der Version 24.2 werden damit IFC Verknüpfungen überwacht.

1.2. Wo finde ich den Projektmonitor?

Der Projektmonitor ist eine Palette im SEMA Programm.



Außerdem lässt sich der Projektmonitor auch unter "Extras" finden und aktivieren.

	E <u>x</u> tra	as	<u>F</u> enster	2	省 Stre	umix	• (\$ [- 🖨
f	1	<u>D</u> ac	hautomatik				F9		
		<u>W</u> ar	ndautomatil	c			F10		
٩,	•	War	nd Ausgabe	-Auto	omatik				⇒► 3D
er	0QQ	Mul	tiwand-Aut	omat	tik				
_	\$	Pake	etierungs-A	utom	natik Block	dau			
	\$	<u>M</u> C/	AD Automa	tik		Umso	:h+F5		
	12	Verb	oindungsmi	ttel A	utomatik				
	4	Trep	pe Ausgab	e-Au	tomatik				
	•	D <u>a</u> te	enübergabe	an M	Materiallis	te	F11		
		A <u>u</u> fr	mass Listen.						
		<u>K</u> alk	ulation						
	۵	Bau	physik Glas	er					
	wď	Kalk	ulation WG	syste	em				
	総。 WG ^W	Proj	ekteinstellu	ngen	WGsyste	m			
	•	Proj	ektmonitor			N			
	(i)	Kon	troll-Center			43			
	LT	Nes	ting-Manag	er					
	ž	Verla	ade-Manag	er					
		Clou	ud-Managei	r					
	\downarrow	<u>S</u> tati	ikberechnur	ng	ι	Jmsch	+F11		
		Aus	gabe Statikl	bered	:hnungen				
	30 ,1	3D 9	Stab- und K	note	nmodell E	Berech	nung		
	3D. 4 . ▶	Stati	ik Export St	ab- u	ind Knote	nmod	lell	►	
	100	Stati	ik Export FR	ILO I	BIM-Conr	ector			
		DXF	-Export vor	n <u>E</u> xtr	usionskö	rpern			
4	- 2	Bear	beitungen	bered	chnen				
	D: D:	<u>S</u> tan	nmdaten Ve	erwal	tung				
	:	Stan	nmdaten Co	ontai	ner			•	
	@	Plata	zhalter Übei	rsicht	t				
	= X	BV A	Anwenderva	riabl	en				
	*	Rast	ter aktiviere	n					



1.3. Voraussetzung für den Projektmonitor

1.3.1 Pfad der IFC Datei

Wenn der Aktualisierungsmechanismus reibungslos funktionieren soll, so muss bei Änderungen an einer IFC immer die überwachte Datei überschrieben werden. Wenn für jede Version eine neue Datei angelegt wird, kann dies nicht vom SEMA Programm registriert werden.

1.4. Wie funktioniert der Projektmonitor?

Der Monitor überwacht einzelne IFC Verknüpfungen, auch Bauvorhaben übergreifend. Dies bedeutet, dass Aktualisierungen angezeigt werden, auch wenn man sich in keinem Projekt befindet. Wurde eine verknüpfte IFC Datei aktualisiert, zum Beispiel durch den Architekten, wird dies im SEMA angezeigt. Der Anwender hat direkt die Möglichkeit in das jeweilige BV zu springen über die Monitor Palette dort den IFC Hotlink zu aktualisieren.

1.4.1 Projekte Überwachen

Um Projekte bzw. Verknüpfungen zu überwachen gibt es 2 Wege:

- 1. Wird ein BV von einem selbst angelegt und dort eine IFC Datei <u>verknüpft</u>, wird dieses BV automatisch überwacht.
- 2. Wurde ein BV durch einen anderen Anwender erzeugt, muss dieses geöffnet und in der Zeichnungsverwaltung im Reiter "IFC" die neue Checkbox aktiviert werden.

Image:
Architektur 03.04.2024 14:29:57 03.04.202
Ar hitektur (03.04.2024 15:16:52 03.04.202

1.4.2 Projekte aus der Überwachung nehmen

Sollen Projekte nicht mehr überwacht werden, kann das gewünschte BV im Projektmonitor über das "Löschen"-Icon entfernt werden (Das BV wird hierbei <u>nicht gelöscht</u>, es wird nur nicht mehr überwacht).

Projektmonitor
Projekt aus dem Monitor entfernen (nicht mehr überwachen)
Neubau Einfamillienhaus Meier Jan Lübeck
Treppe Bordeaux Alain 75, route de Lyon
Neubau EFH Standard König Stefan Mariata
Neubau EFH Standard

Darüber hinaus gibt es auch die Möglichkeit, die neue Checkbox im Projekt selbst in der Zeichnungsverwaltung unter dem Reiter "IFC" zu deaktivieren.



1.4.3 Übersicht

In der Palette werden wie oben beschrieben nur überwachte Projekte angezeigt. Die Namen werden bis jetzt immer aus den BV Feldern der Reihe nach benannt.



Wird ein BV aufgeklappt, schieben sich die darunterliegenden Bauvorhaben nach unten. Man sieht nun die Hausgründe, in denen ein überwachter Link zu finden ist.



	ileppe bordeaux P	uain 75, touu	e de Lyon		~
	$\mathcal C$ Neubau EFH Star	dard König	Stefan Mariata		\$
•	Neubau EFH St	andard			*
-	Name	Datei	Aktuell	Neu	
2	Architektur	1	. 03.04.2024	15:	
		~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~			
	IFC Verknü	pfung: Arch	nitektur		
>	Dieser Link	wird überwa	cht von:		
`	MTH I				
>	tob tob				
]	Dieser Link	wurde zuletz	t aktualisiert von:		
0	MTH	(03.0	4.2024 16:00:14)		
	Pfad:				

Klappt man den Hausgrund nun auf, sieht man alle überwachten Hotlinks im einzelnen Hausgrund. Die Besonderheit hier ist, dass der Anwender mit einem Doppelklick auf den Link, oder mit dem anderen Bedienknopf des Monitors direkt das BV betreten kann, auch wenn es keine aktuellere Datei gibt. Außerdem wird auf jedem Link angezeigt welcher Benutzer denselben Link im BV überwacht, wer diesen zuletzt aktualisiert hat und auch an welchem Pfad die Datei liegt.



#### 1.4.4 Aktualisieren von IFC Hotlinks

Wird eine in einem BV verknüpfte IFC Datei aktualisiert, zum Beispiel durch den Architekten, wird dies angezeigt. So bekommt der Anwender es direkt mit wenn sich etwas verändert. Damit können wir den Kommunikationsaufwand verringern und es ist direkt ersichtlich in welchen BV's Dateien noch nicht aktualisiert wurden. Das Ganze geht auch in Projekten, die gerade nicht geöffnet sind.

Angezeigt werden mögliche Aktualisierungen wie folgt:

Die entsprechenden Bauvorhaben Zeilen, der entsprechende Hausgrund und auch der jeweilige Hotlink erhalten ein Symbol in der Übersicht. Es wird dann auch ein neues Dateidatum angezeigt.



Zusätzlich wird das Icon des Projektmonitors automatisch von Blau auf Rot geschalten. Das Icon wechselt dann wieder zurück auf Blau, sobald man in den Projektmonitor geklickt hat.



Wurde der Projektmonitor nicht angedockt so öffnet sich die Palette kurz, sobald eine neue IFC Datei gefunden wurde.

				—	⊐ ×
Web Modelle			elle		
Bauteile I		Nestings	Bilder	Pläne	Listen
			~ ×		_
indert	Zusatz			C Aktu	alisieren
04.202			I	🗖 Aktu	alisieren
04.202				Löse	chen
				Schli	eßen

Nun kann, wie oben beschrieben auf den Link geklickt werden, um den Link zu aktualisieren. Hierbei gibt es jetzt zwei "Aktualisieren"-Buttons. Mit dem oberen lässt sich der Hotlink aktualisieren, ohne einen Vorschaudialog zu zeigen oder sonstige Oberfläche. Bei dem unteren der beiden wird zuerst eine Vorschaugrafik gezeigt und dort muss man dann nochmals auf "Aktualisieren" geklickt werden.



#### 1.4.5 Anzeige von gesperrten Projekten



Im Projektmonitor wird zusätzlich noch angezeigt, wenn ein überwachtes Bauvorhaben durch einen anderen Arbeitsplatz gesperrt ist. Es wird ausgegraut und ist nicht mehr ausklappbar. Der Hint zeigt an, durch wen das BV gesperrt wurde.

#### 1.4.6 Anzeige von gelöschten oder verschobenen Projekten

Werden Projekte gelöscht oder im Speicherort verschoben, welche in der Überwachung sind, werden diese ausgegraut und mit einem extra Symbol gekennzeichnet.

⊗ 0	10	
❷ 0	11	
S	EMA BAUVORHABEN	≈
<b>8</b> 4	22 422	
<b>8</b> 4	48 ffdgfgfdgf	
S	EMA BAUVORHABEN	∛

# 1.5. Hausgründe

- Wird ein Hausgrund kopiert in dem man eine IFC Verknüpfung überwacht, so wird <u>nicht</u> der Status der Überwachung mitkopiert. Möchte man die Verknüpfung im neuen Hausgrund auch überwachen, so muss die Checkbox händisch gesetzt werden, wie in Punkt 1.4.1 beschrieben.
- Es werden ausschließlich Hausgründe angezeigt in denen auch überwachte Verknüpfungen sind, auch wenn es mehr Hausgründe im BV gibt.

## 1.6. Bauvorhabenverwaltungsmodus 3

- Werden Projekte aus dem Bauvorhabenverwaltungsmodus 3 im Explorer kopiert, in dem eine überwachte IFC Verknüpfung steckt, so wird <u>nicht</u> der Status der Überwachung mitkopiert. Möchte man die Verknüpfung in dem neuen BV auch überwachen, so muss die Checkbox händisch gesetzt werden, wie in Punkt 1.4.1 beschrieben.
- Gerade in diesem Bauvorhabenverwaltungsmodus muss darauf geachtet werden, wenn innerhalb eines Unternehmens diverse Verknüpfungen in mehreren Projekten überwacht werden sollen, dass auch immer dieselben *.SEM Dateien genutzt werden.

## 1.7. Ausgelagerte Bauvorhaben

• Projekte, die ausgelagert und wieder eingelagert werden, können <u>nicht</u> automatisch überwacht werden. Hierzu zählen auch Projekte welche mit der Funktion "Senden an" aus SEMA kommen.



# 1.8. Anzeige der letzten Versionen einer Verknüpfung

Mit dem Projektmonitor ist es nun möglich die letzten 3 Versionen einer IFC Verknüpfung anzuzeigen. Hierzu gibt es im F7 unter "3CAD"  $\rightarrow$  "IFC Verknüpfungen"  $\rightarrow$  "XY" eine neue Einstellungsmöglichkeit.

Diese Einstellung ist nur temporär an und wird spätestens mit dem BV verlassen verworfen. Standardmäßig ist nur die aktuelle Version aktiv.



Es wird im Mauszeigerhinweis der Bauteile, welche aus einer IFC Verknüpfung kommen, auch die Version der IFC angezeigt. Bei der aktuellsten IFC Variante wird darauf aufmerksam gemacht, dass das die aktuellste Datei ist.



